Зеркало заднего вида с видеорегстратором Модель AVS0499DVR

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

4,3" TFT-LED
480 x 272
140°
Цикличная запись /запись по движению
AVI
FULL HD 1920 x 1080
12 Мп 4032 x 3024
Есть
1/2/3/5/10 минут
microSDcard
от 4 Гб до 32 Гб
Есть
miniUSB
12 B
- 10°∼ 60°

Комплектация



Видеорегистратор высокого разрешения

Функции и описание работы:

- 1. Вставьте карту памяти перед началом использования устройства.
- Долгое нажатие кнопки питания выключает устройство.
 Короткое нажатие кнопки питание включает/выключает экран.
- Режим записи: Короткое нажатие кнопки (1) во время записи включает и выключает запись звука. Запись включается автоматически после включения устройства. Нажатие кнопки (4) запускает/останавливает запись. Извлечение карты памяти останавливает запись.
- 4. Режим фото: Остановите запись. Долгое нажатие кнопки (2) переводит устройство в режим фото. Короткое нажатие кнопки (4) делает снимок.
- Режим просмотра: Остановите запись. Долгое нажатие кнопки (2) переводит устройство в режим просмотра. Короткое нажатие кнопки (4) - воспроизведение/остановка видеофайла. Короткое нажатие кнопок (1) и (3) - выбор файла.

Настройки записи

I	
Разрешение	1080FHD, 1080P, 720P, WVGA, VGA
Цикличная запись	1 мин., 2 мин., 3 мин., 5 мин., Выкл.
Экспозиция	-2, -5/3, -4/3, -1, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 2
Датчик движения	Вкл./Выкл.
Запись звука	Вкл./Выкл.
Наложение даты	Вкл./Выкл.
Датчик удара	2G, 4G, 8G, Выкл.
Режим парковки	2G, 4G, 8G, Выкл.
Дата / Время	2015/01/01 09:52:46
Автовыключение	1 мин., 2 мин., Выкл.
Отключение экрана	3 мин., 5 мин., 10 мин., Выкл.
Звук нажатия	Вкл./Выкл.
Языковые настройки	Chinese/English/German/French/Portuguese/Korean/Italian/Japanese/Русский
Режим ТВ	NTSC/PAL
Частота	50Гц/60Гц
Форматирование	Подтвердить/отменить
Настройки по умолчанию	Подтвердить/отменить



Функции

•	
Действие	Настройка функции в режиме записи/фото/воспроизведения (запись остановлена)
	Переключение функции/параметра вверх
Короткое нажатие (3)	Переключение функции/параметра вниз
Короткое нажатие (2)	Переключение режима видео/настройки и остановка записи
Короткое нажатие (4)	Настройка функции/параметра, съёмка фото, воспроизведение/пауза при просмотре записи
Долгое нажатие (2)	Переключения режимов запись/фото/воспроизведение
Действие	Настройка функций (запись запущена)
Короткое нажатие (1)	Включение/выключение микрофона

Вилеорегистратор высокого разрешения

Настройки фото

Короткое нажатие (1) Запуск/остановка записи

Разрешение	12мп, 10мп, 8мп, 5мп, 3мп, 2мпHD, 1.3мп, VGA,
Непрерывная запись	Вкл./Выкл.
Качество изображения	Высокое качество/Стандарт/Экономичный
Резкость	Сильный/Стандарт/Мягкий
Баланс белого	Авто/Солн. день/Обл. день/Лампа накаливания/Флуоресцентный
ISO	Авто/100/200
Экспозиция	-2, -5/3, -4/3, -1, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 2
Стабилизация	Вкл./Выкл.
Быстрый просмотр	Выкл., 2 сек., 5 сек.
Наложение даты	Выкл., Дата, Дата/Время

Настройки просмотра

Удалить	Удалить выбранное, удалить всё
Защитить	Блокировать выдел./разблокировать выдел., блокировать всё/разблокировать всё

Схема подключения

