







## Фонарь Fenix LD22 (2015) Cree XP-G2 (R5)

Fenix LD22 2015 - это усовершенствованная версия популярного многофункционального фонаря. Максимальная яркость этой модели составляет 300 люмен всего от 2 батареек AA. 4 режима работы, Строб и SOS сигналы покрывают потребность в освещении во всевозможных ситуациях. К тому же, две группы режимов (Туристическая, Tактическая) делают LD22 наиболее подходящим как для тех пользователей, которые предпочитают быстрый выбор режима одной тактической кнопкой в хвосте, так и для тех, которые предпочитают выбор режима боковой кнопкой.

### Технические характеристики

ANSI/NEMA FL1		Режимы яркости				Строб	SOS	
		Турбо	Макс	Средний	Мин			
 <b>ЯРКОСТЬ</b>		300 люмен	100 люмен	30 люмен	5 люмен	300 люмен	100 люмен	
<b>ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА</b>		√	√	√	√	√	√	
<b>ТАКТИЧЕСКАЯ ГРУППА</b>		√		√		√		
 <b>ВРЕМЯ РАБОТЫ</b>	<b>Ni-MH</b>	1 ч 25 мин	7 ч 10 мин	25 ч 5 мин	100 ч	/	/	
	<b>Щелочные батарейки</b>	40 мин	5 ч 5 мин	22 ч 30 мин	90 ч			
 <b>ДИСТАНЦИЯ</b>		120 м (Макс)						
 <b>ИНТЕНСИВНОСТЬ</b>		3600 кд (Макс)						
 <b>УДАРОПРОЧНОСТЬ</b>		1 м						
 <b>ВОДО НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ</b>		IPX-8, погружение до 2 метров						

**АКСЕССУАРЫ**

Чехол, клипса, ремешок на руку, уплотнительное кольцо, 2 батарейки AA

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мАч) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

- ◎ Светодиод CREE XP-G2 R5, ресурс 50 000 часов, США
- ◎ Две группы режимов, профессиональный дизайн и удобное управление
- ◎ Элементы питания: 2 x AA батареи (Ni-MH, Alkaline, Lithium)
- ◎ Размеры: 155 мм (длина) x 21.5 мм (диаметр)
- ◎ Вес: 72 г (без элементов питания)
- ◎ Tактическая кнопка с функцией моментального включения
- ◎ Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- ◎ Кнопка переключения режимов из нержавеющей стали
- ◎ Защита от переплюсовки элементами питания
- ◎ Материал корпуса – авиационный алюминий
- ◎ Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- ◎ Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

## Управление фонарем

### Переключение групп

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 3 секунды, до тех пор, пока светодиод мигнет 2 раза в Минимальном режиме. Последовательность переключения: Tактическая группа → Туристическая группа.

### Туристическая группа

#### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Несильно (без щелчка) нажмите на кнопку в хвосте, чтобы временно включить фонарь, отпустите кнопку и фонарь выключится.

Полностью до щелчка нажмите на кнопку в хвосте, чтобы включить фонарь для постоянной работы, снова нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарь.

#### Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на боковую кнопку, последовательность режимов следующая: Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо.

Примечание: в этой группе фонарь автоматически запоминает последний режим работы. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме работы, но не запомнит режим Строб/SOS.

### Строб и SOS режимы

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0.5 секунд, чтобы войти в режим Строб.

В режиме Строб нажмите на боковую кнопку, чтобы переключиться из режима Строб в режим SOS.

Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы вернуться в режимы яркости.

### **Тактическая группа**

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Полностью до щелчка нажмите на кнопку в хвосте, чтобы включить фонарь для постоянной работы, снова нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарь.

#### **Выбор режима**

Несильно нажмите на кнопку в хвосте, чтобы временно включить фонарь, отпустите кнопку и фонарь выключится. Снова нажмите на кнопку через 1 секунду, режимы будут переключаться в следующей последовательности: Турбо → Строб → Средний.

Полностью до щелчка нажмите на кнопку в хвосте, чтобы зафиксировать выбранный режим, фонарь продолжит работать в этом режиме.

Примечание:

1. В этой группе Турбо режим является режимом по умолчанию при включении фонаря.
2. В этой группе боковая кнопка работает только для переключения групп.

## **Спецификация элементов питания**

<b>Тип</b>	<b>Размеры</b>	<b>Номинальное напряжение</b>	<b>Использование</b>	
Аккумуляторы Ni-MH	AA	1.2V	Рекомендуется	√
Щелочные батареи	AA	1.5V	Штатно	√
Литиевые батареи	AA	1.5V	Штатно	√
Аккумуляторы (Li-ion)	14500	3.7V	Запрещено*	×

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми или элементами разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

\*Использование запрещенных батарей может повлечь неисправность либо повреждение фонаря.

## **Замена элементов питания**

Открутите крышку и вставьте батареи «+» к головной части, закрутите крышку и протестируйте фонарь.

## Эксплуатация и уход

© Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

© Используйте только рекомендованные высококачественные элементы питания с высоким током разряда. Рекомендуется использовать Ni-MH аккумуляторы. Щелочные батареи уменьшают время работы фонаря.

© Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

© В фонаре установлена тактическая кнопка моментального включения, фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендуется приоткрывать головную часть на несколько оборотов.

© Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

© Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

**Причина А:** Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность

**Причина Б:** Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

## Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

## Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.