

# Цифровой мини диктофон DVR-35 с функциями флеш-накопителя

## Руководство пользователя

Спасибо за Ваш выбор и приобретение мини диктофона DVR-35. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удовольствие.

Мини диктофон DVR-35 предназначен для записи звуковой информации и использования в качестве носителя информации. Запись производится во встроенную флеш-память. Объем памяти, соответствующий приобретенной Вами модели, указан на упаковке.

Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить возможности диктофона.

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Диктофон DVR-35
3. Руководство пользователя

Переключатель включения/  
выключения записи

LED индикатор/  
микрофон



### Внимание:

1. Не пытайтесь открывать и ремонтировать диктофон и аксессуары самостоятельно
2. Не используйте диктофон в местах в которых запрещено использование электронной продукции (таких как самолет и т.д.)
3. Не давайте диктофон маленьким детям
4. Не помещайте диктофон в воду и другие жидкости
5. Избегайте длительного воздействия на диктофон сильных изменений температуры и влажности
6. Не бросайте диктофон, это может вызвать сбой в его работе
7. Если вы планируете не использовать диктофон длительное время, произведите полный заряд аккумулятора и выключите диктофон
8. Не прикладывайте больших усилия при подключении к диктофону аксессуаров (наушники, микрофон, USB-коннектор)
9. Следите за своевременным переносом и копированием данных. производитель не несет ответственности за утерю данных при эксплуатации диктофона.
10. При использовании средств звукозаписи необходимо руководствоваться требованиями Конституции и законов РФ.

### Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Не светится LED индикатор	Диктофон разряжен Диктофон выключен	Зарядите диктофон Включите питание
Не записывает	Не переведен в состояние записи Диктофон разряжен Переполнена память	Переведите в состояние записи Зарядите диктофон Перенесите часть файлов с диктофона на другой носитель
Не могу загрузить/выгрузить аудио файлы	Плохо подключен к USB Нет свободного места в памяти	Проверьте подключение к USB Проверьте наличие свободной памяти

### Включение/выключение записи одним нажатием

Для включения записи переведите переключатель в положение ON. LED индикатор загорится красным цветом на непродолжительное время, затем будем мигать синим цветом. Для выключения записи переведите переключатель в положение OFF. LED индикатор перестанет мигать синим цветом.

### Прослушивание записи/Подключение к ПК

Для прослушивания записей подключите диктофон к USB порту ПК. Диктофон определяется как внешний носитель информации. Копирование и воспроизведение файлов осуществляется по аналогии с флеш-носителями информации и правилами используемыми на компьютере операционной системы.

### Зарядка диктофона

Для зарядки аккумулятора диктофона, подключите диктофон к USB порту компьютера или зарядного устройства. В процессе заряда LED индикатор будет мигать красным цветом. Если аккумулятор полностью заряжен LED индикатор будет непрерывно гореть красным цветом.

### Контроль состояния заряда аккумулятора

Если в процессе записи LED индикатор мигает красным цветом, это означает низкий уровень заряда аккумулятора. Для продолжения записи зарядите аккумулятор.