

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорежистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 6 [или выше] и объемом более 8 Гб.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Кнопка «Вкл.» | 7. Slot для карты MicroSD |
| 2. AV-выход | 8. HDMI |
| 3. Разъем USB | 9. Кнопка «Меню» |
| 4. Экран | 10. Кнопка «Вверх» |
| 5. Кнопка «Сброс» [Reset] | 11. Кнопка «Вниз» |
| 6. Микрофон | 12. Кнопка «OK» |

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КНОПОК

Кнопка «Вкл.»

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 3-х секунд для включения или выключения прибора. При коротком нажатии функции тождественны кнопке [OK].

Кнопка «OK»

В режиме «Видео» - короткое нажатие кнопки «OK» приведет к включению видеозаписи. В режиме «Меню» - подтверждение выбора настройки. В режиме «Просмотр» - старт/остановка воспроизведения. В режиме «Фото» - нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок.

Кнопка «Меню» / «Режим»

Функция 1 – «Меню»

В режиме «Видео» коротким нажатием кнопки [Меню] откройте меню настроек [Настройки видео/Основные настройки]. Выберите опции, используя кнопки [Вверх] и [Вниз], затем нажмите [OK] для выбора опции. Коротким нажатием кнопки [Меню] выйдете из меню настроек видео.

- **Настройки видео.** В данном меню вы можете настроить разрешение видео, продолжительность ролика, экспозицию, включить датчик движения, G-сенсор и т.д.
- **Основные настройки.** В данном меню вы можете настроить дату и время, автовосключение, выбрать язык и т.д.

Функция 2 – «Режим»

Видеорежистратор поддерживает 3 основных режима работы: «Видео», «Фото» и «Просмотр» и позволяет последовательно переключаться между ними. Для этого в режиме «Видео» нажмите и удерживайте кнопку [Меню] пока регистратор не переключится в режим «Фото». В режиме «Фото» нажмите и удерживайте кнопку [Меню] пока регистратор не переключится в режим «Просмотр». В режиме «Просмотр» нажмите и удерживайте кнопку [Меню] пока регистратор не переключится в режим «Видео».

Кнопка «Вверх»

В меню настроек и в режиме «Просмотр» – перемещение курсора вверх/выбор следующего файла.

Кнопка «Вниз»

В меню настроек и в режиме «Просмотр» – перемещение курсора вниз/выбор предыдущего файла.

Кнопка «Сброс» [Reset]

Используется для перезагрузки устройства.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОПЕРАЦИИ

Видео

Вставьте карту памяти MicroSD в слот на корпусе видеорежистратора. В режиме «Видео» нажмите кнопку [OK] для начала записи.

Фото

В режиме «Видео» Нажмите и удерживайте кнопку [Меню] пока видеорежистратор не переключится в режим «Фото». Нажмите кнопку [OK] чтобы сделать и сохранить снимок.

Просмотр

Из режима «Видео» переключитесь в режим «Фото», а затем в режим «Просмотр», используя длительное нажатие на кнопку [Меню]. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите необходимый файл, затем нажмите кнопку [OK] для его воспроизведения. Во время просмотра кнопка [OK] позволяет поставить ролик на паузу, а кнопки [Вверх] и [Вниз] – ускорить/замедлить скорость воспроизведения.

USB подключение

Подключите видеорежистратор к компьютеру, используя USB кабель. После подключения устройство может работать в одном из двух режимов:

1. **Карта памяти** – переключает регистратор режим съемного диска и отображает файлы, записанные на карту памяти.
2. **Веб-камера** – переключает регистратор в режим веб-камеры.

Циклическая запись

В настройках регистратора вы можете выбрать продолжительность видеоролика: 3, 5 или 10 минут. Файлы записываются на карту памяти последовательно. При заполнении карты самые ранние файлы автоматически стираются, а новые записываются вместо них.

Примечание. Заблокированные файлы защищены от автоматического удаления.

G-сенсор (датчик удара)

При возникновении удара видеореги́стратор автоматически заблокирует от стирания текущий видеофайл. При этом на экране появится значок блокировки.

SOS (ручная маркировка важных файлов)

Во время съемки видео нажмите кнопку (Вниз) для блокировки текущего видеофайла от стирания. При этом на экране появится значок блокировки.

Мониторинг парковки (опционно)

Припаркуйте автомобиль и заглушите двигатель – видеореги́стратор автоматически выключится. При включенном датчике парковки при возникновении вибрации/удара - видеореги́стратор автоматически включится, начнет запись видео и заблокирует ее от стирания. При отсутствии управления через минуту регистратор выключится.

Датчик движения

В режиме ожидания, при включенном датчике движения при появлении в движущегося объекта в зоне видимости - автоматически начнется запись видео. При отсутствии движения через 10 секунд запись будет остановлена.

Запись звука

В режиме «Видео» нажмите кнопку (Вверх) для отключения/включения записи звука.

Световые индикаторы

При подключении адаптера питания на видеореги́страторе загорится красный индикатор. Во время записи видео будет плавно мигать синий индикатор. При полной зарядке аккумулятора – синий индикатор погаснет, а красный будет продолжать гореть.

Автоотключение экрана

Видеореги́стратор может автоматически отключать экран и переходить в режим экономии питания. Перейдите в основные настройки регистратора, выберите пункт «Заставка» и задайте интервал 3, 5 или 10 минут для отключения экрана. По умолчанию данная настройка выключена.

Ночная подсветка

Вы можете включить дополнительную подсветку в ночное время для увеличения яркости картинки. Для этого перейдите в настройки регистратора, выберите необходимый пункт и значение «Вкл./Выкл.».

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Заглушите двигатель.
2. Вставьте microSD карту в слот видеореги́стратора.
Примечание. Используйте карту памяти с высоким классом скорости (класс 6 и выше) и емкостью более 8 Гб. Видеореги́стратор поддерживает карты объемом до 32Гб.
3. С помощью кронштейна закрепите видеореги́стратор на лобовом стекле автомобиля.
4. Подсоедините кабель питания к видеореги́стратору, а второй конец кабеля к прикуривателю.
5. Протяните провода вдоль окна автомобиля.
6. Отрегулируйте наклон и положение видеореги́стратора.

7. Запустите двигатель машины и проверьте работу регистратора.

Примечание. Если регистратор установлен правильно – загорится красный индикатор, экран включится и начнется запись видео.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

В случае возникновения неисправностей в нормальном режиме работы следуйте нижеприведенным инструкциям:

- **Фото- и видеосъемка невозможна**
Проверьте карту памяти – возможно, она переполнена или заблокирована
- **Автоматическая остановка записи**
Используйте совместимую высокоскоростную карту памяти microSD с SDHC, поскольку видео в формате HD занимает много места
- **При воспроизведении фото или видео появляется сообщение об ошибке файла «files error»**
Неполные файлы по причине ошибки карты памяти, отформатируйте карту памяти
- **Нечеткое видео**
Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений – используйте специальную бумагу для вытирания объектива

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МИРА

dunobil

инструкция по эксплуатации

**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DUNOBIL NEON**