

ПЕРЕНОСНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Модель: FIESTA 20 (12V)

Пожалуйста, перед использованием данного продукта внимательно прочтите всю инструкцию и убедитесь, что Вы пользуетесь им согласно инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Длительное использование устройства при выключенном двигателе автомобиля может быстро разрядить аккумулятор.


При необходимости хранить медицинские препараты в холоде, предварительно убедитесь в том, что устройство поддерживает требуемую температуру.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как помыть контейнер, выньте сетевой шнур из гнезда прикуривателя. Никогда не мойте контейнер под струей воды и не погружайте его в воду.

Технические характеристики

Напряжение	DC 12V
Потребляемая мощность	40W (охлаждение) / 35W (нагрев)
Объем	20 литров
Длина сетевого шнура	2,1 м
Размер (Д x Г x В)	38 x 26 x 36 см
Вес	3,7 кг



1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1. Основные меры безопасности!

- Держите устройство вдали от детей, это не игрушка. Дети старше 8 лет должны пользоваться устройством только под присмотром родителей и предварительно пройдя инструктаж.
- Если устройство имеет очевидные повреждения, не включайте его.
- Убедитесь в том, что вентиляционная сетка моторного отсека, расположенного в крышке устройства, ничем не загорожена.
- Все работы по ремонту устройства должны производиться авторизованными сервисными центрами. Самостоятельный ремонт ведет к серьезным рискам. Термоэлектрический контейнер не подходит для хранения растворителей, едких и взрывоопасных веществ, например, аэрозолей.
- Не тяните сетевой шнур, чтобы отсоединить вилку от гнезда прикуривателя.
- Не подключайте сетевой шнур, если гнездо прикуривателя или вилка устройства мокрые.
- Если сетевой шнур поврежден, замените его. Замена должна производиться только авторизованными сервисными центрами.
- Нельзя пользоваться прибором под дождем.

1.2. Меры безопасности при использовании!

- Перед включением прибора убедитесь, что вилка и гнездо прикуривателя сухие.
- Не размещайте устройство около огня и других источников тепла (обогревателя, прямых солнечных лучей, кухонной плиты и т.п.).
- Убедитесь в том, что прибор расположен на достаточном расстоянии от стены и других предметов.
- Предохраняйте устройство и сетевой шнур от нагрева и влажности.
- Не касайтесь оголенного сетевого шнура голыми руками, особенно мокрыми. Это опасно для жизни.

Изготовитель и продавец не несут ответственность за повреждения, полученные при неправильном использовании прибора или при использовании не по назначению.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Этот термоэлектрический контейнер предназначен для хранения продуктов в холоде или тепле. Для выбора нужного режима работы используйте клавишу, размещенную на крышке прибора.

2.1. Комплектация

Прибор комплектуется специальным сетевым адаптером, предназначенным для питания устройства через гнездо прикуривателя автомобиля. Кабель безопасно подсоединен к прибору и расположен в соответствующем отсеке на крышке.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В целях гигиены перед первым применением протрите внутреннюю часть контейнера влажной тряпкой.



ПЕРЕНОСНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Если вы используете контейнер постоянно в течение продолжительного периода, мы рекомендуем регулярно отключать его от источника питания на несколько часов каждые три дня. Для большей эффективности мы рекомендуем:

- Пользоваться прибором в хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Размещать в приборе уже охлажденные или теплые продукты.
- Следить за тем, чтобы продукты или их упаковка были сухими, чтобы предотвратить образование конденсата.
- Не оставлять крышку открытой продолжительное время без необходимости.

Если крышка открыта, а на содержимое попадают прямые солнечные лучи, эффективность значительно сокращается. Внутренний отсек контейнера начинает охлаждаться или нагреваться (в зависимости от выбранного режима) сразу после включения.

Для повышения охлаждающего эффекта мы рекомендуем дополнительно использовать аккумуляторы холода!

- При транспортировке ТЕ контейнера убедитесь в том, что крышка плотно закрыта и заблокирована!
- Размещайте устройство на ровной поверхности.
- Чтобы устройство работало в режиме охлаждения, установите переключатель в позицию COLD. Чтобы устройство работало в режиме нагрева, установите переключатель в позицию HOT. Таким образом, прибор начнет работать или в режиме охлаждения, или в режиме нагрева.
- Если прибор не используется в течение продолжительного периода, отсоедините сетевой шнур от источника питания.
- По окончании использования прибора, уберите сетевой шнур в отсек, расположенный на крышке.

4. УХОД

Для проведения мер гигиены мы рекомендуем использовать обычное, неабразивное моющее средство и мягкую ткань.

Сервисный центр:

8 (495) 725-0411

www.comfortime-service.ru

info@comfortime-service.ru

Москва, ул.Баркляя, д.8, ТЦ «Горбушка», павильон 357, 3 этаж.

Тел: (495) 737-4826

Москва, 14 км МКАД, Птичий рынок, павильон 30-31.

Тел: (965) 217-5800

Модель: Fiesta 20L



Спасибо за покупку переносного холодильника от Fiesta. Пожалуйста, перед использованием данного продукта внимательно прочтите всю инструкцию и убедитесь, что вы пользуетесь им согласно инструкции