

Навесной монитор на подголовник с DVD плеером AVS1233T



Инструкция по эксплуатации

Внешний вид устройства и схема подключения




1. Извлеките диск
2. Предыдущий трек
3. Следующий трек
4. Кнопка Питания/Режима
5. Уменьшение громкости
6. Меню/Воспроизведение/Пауза
7. Увеличение громкости
8. Привод DVD

9. Разъем USB
10. Разъем карты памяти
11. HDMI вход
12. Разъем наушников
13. Разъем питания
14. Разъем AV и питания
15. Кабель AV и питания



Внимание! Не перепутайте разъем питания (POWER) с разъемом HDMI.



1

Пульт ДУ




2




Установка

1. На креплении имеются 3 фиксатора, откройте их. Затем откройте оба рычага на правой и левой стороне крепления. Подбери необходимые вставки под диаметр опор подголовника. Закройте оба рычага до щелчка.



3. Установите ответную часть крепления в основную и закройте третий фиксатор.



2. Потяните вверх рычаг в верхней части монитора и удерживайте его. Установите ответную часть крепления в пазы монитора в необходимом положении. Отпустите рычаг.



3

Технические характеристики

| | |
|--------------------|---|
| Экран | ЖК |
| Размер экрана | 11,6 дюймов |
| Разрешение | 1366x768 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Входы/Выходы | HDMI-вход, AV-вход, AV-выход |
| Интерфейсы | microSD, USB |
| Диски | MP4, DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD |
| Источник питания | DC +12 В |
| Звук | FM передатчик (для вывода звука на автомобильную аудиосистему), Двойной ИК передатчик (для подключения ИК наушников), Встроенные динамики, Разъем для проводных наушников |

4