



**KIT
FORT**



**Блинница
«2 в 1»
КТ-1612**

Руководство
по эксплуатации

Общие сведения


Блинница КТ-1612 со сменными формами поможет испечь блины и блинчики. Ее не надо ставить на плиту, а потому вы можете разместить блинницу в удобном месте, сесть рядом в кресло и наслаждаться процессом выпечки блинов. Формы покрыты антипригарным покрытием, поэтому готовить можно с минимальным количеством масла. Температура приготовления регулируется терморегулятором. Индикатор нагрева показывает, когда блинница прогрелась и готова к использованию.

В комплекте идут две формы: для одного большого блина и четырех блинчиков поменьше. Формы удобно снимаются, поэтому их легко мыть.

Комплектация

1. Блинница с установленной формой – 1 шт.
2. Сменная форма – 1 шт.
3. Распределитель – 1 шт.
4. Лопаточка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство блинницы



Индикатор питания загорается при включении блинницы. Индикатор нагрева горит в то время, когда блинница нагревается. Когда рабочие поверхности достигнут заданной температуры, нагрев выключится, и индикатор нагрева погаснет. Затем нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры, в это время индикатор нагрева будет гореть. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева периодически загорается и гаснет.



**KIT
FORT**

Блинница «2 в 1»
КТ-1612

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте формы, корпус протрите влажной тряпкой. Установите форму в блинницу, включите ее в сеть, выставьте термостат на максимум и дайте прогреться. В процессе нагрева может появиться специфический запах и дым, это нормально, т.к. выгорают остатки заводской смазки. Когда индикатор нагрева погаснет, выключите блинницу и дайте остыть. Повторите процедуру прогрева, установив вторую форму. После этого блинница готова к эксплуатации.

Использование.

Установите форму, включите блинницу, выставьте регулятором температуру. Когда блинница нагреется, индикатор нагрева погаснет. Налейте тесто, распределите его и выпекайте. Затем переверните блины и выпекайте с другой стороны до готовности. По окончании использования отключите блинницу, выдернув вилку из розетки.

В отличие от обычной сковороды блинницу нельзя наклонять, поэтому для равномерного распределения теста используется деревянная палочка — распределитель. Налейте тесто на поверхность формы, затем быстро размажьте его круговым движением распределителя. Дальнейший процесс идет как обычно: жарьте 1,5-2 минуты, затем переверните и жарьте еще столько же.

Если у вас нет опыта использования электрической блинницы, в первый раз выставьте умеренную температуру, тогда тесто будет дольше схватываться и у вас будет больше времени, чтобы распределить его по всей форме.

Для переворачивания блинов и снятия их с блинницы используйте деревянные или термостойкие пластиковые лопатки. Не используйте металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой или обслуживанием дождитесь полного охлаждения блинницы.

Протирайте формы бумажным полотенцем или салфеткой, при необходимости снимите их и вымойте теплой водой с мылом. Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие мочалки, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие. Не помещайте блинницу в воду или под струю воды. Не мойте формы в посудомоечной машине.

Храните блинницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Размер упаковки: 339 × 95 × 332 мм
4. Вес нетто: 2,1 кг
5. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 5 лет

Товар сертифицирован



Производитель: Хуаюй Электрикал Эплаинс Ко, ЛТД. 168 Хуань Чэн Дун Лу, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте блинницу только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блинницу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блинницы повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блинницей только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блинницей.
8. Контролируйте работу блинницы, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте блинницу на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Устанавливайте ее так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей блинницы.



**KIT
FORT**

Блинница «2 в 1»
КТ-1612

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения блинницы и не подвергайте ее ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

