

MD X3 DUAL

Руководство пользователя



Автомобильный видеорегистратор в зеркале заднего вида

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора Blackview MD X3 DUAL производства нашей компании

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях

- › Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- › Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водопроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- › Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- › Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- › Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- › Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- › Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4.3" TFT цветной ЖК-дисплей
- Фронт. камера: угол обзора 170°, угол наклона/поворота 20°
- Выносная камера: угол обзора 120°
- Фронтальная камера: Разрешение видеозаписи 1920 x1280 при 30 кадрах в секунду
- Выносная камера: Разрешение видеозаписи 720*480
- Циклическая запись
- Датчик движения
- Защита файлов от удаления
- Формат видеозаписи: MP4
- Встроенный G-сенсор
- Встроенная Li –Ion батарея 300мАч
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор Blackview MD X3 DUAL
- Крепежные элементы
- Автомобильное зарядное устройство
- Выносная камера с комплектом проводов
- Инструкция по эксплуатации на русском
-


Примечание: Комплектация может быть изменена поставщиком без уведомления

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ



- | | |
|---|---|
| 1. Разъем питания | 8. Кнопка «Ок» /Защита файла/Вкл.датчика движения |
| 2. Разъем для подключения камеры заднего вида | 9. Кнопка «Вниз» /Откл. микрофона |
| 3. Слот MicroSD карты памяти | 10. Кнопка «Фото» /Просмотр видео-фото файлов |
| 4. Разъем GPS антенны | 11. Кнопка смены режима отображения |
| 5. Кнопка Вкл./Откл. экрана | |
| 6. Кнопка «MENU» / Вкл. парк. Монитора | |
| 7. Кнопка «REC» / Вверх | |

УСТАНОВКА



Установка зеркала:

Закрепите устройство на зеркале заднего вида, так чтобы объектив видеорегистратора имел наилучший обзор

Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки

Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни

Установка камеры заднего вида:

Камера заднего вида обладает функцией парковочной камеры, поэтому камеру заднего вида рекомендуется устанавливать снаружи автомобиля, в месте наименее подверженном загрязнению и с хорошим обзором сзади автомобиля, преимущественно при движении задним ходом. При установке убедитесь, что камера установлена симметрично и дает верную для безопасной парковки картинку

РЕКОМЕНДАЦИИ

Красный провод камеры заднего вида подключите к плюсовому проводу лампочки заднего хода, при включении задней передачи монитор будет переходить в парковочный режим с отображением парковочных линий

Установка и извлечение карты памяти.

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка



Перед началом использования видеорегистратора, рекомендуем отформатировать карту памяти непосредственно в устройстве

- Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи
- Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти
- Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.
- Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6
- Производите форматирование карты раз в неделю

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение устройства

Однократно нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.» для включения. Для выключения видеорегистратора нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и удерживайте ее в течение 2 секунд

При подключенном устройстве к бортовой сети, при включении зажигания, видеорегистратор включается автоматически и переходит в режим видеозаписи. При выключении зажигания, видеорегистратор автоматически сохраняет записанный файл и отключается в течение времени, необходимого для корректного завершения видеозаписи и сохранения файла

Системные настройки

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, произвести форматирование карты памяти и прочие. Для этого остановите запись видео и нажмите кнопку «Меню» для вызова меню настроек. Нажимая кнопки «» и «» выберите раздел для настройки. Войдите в подменю с помощью кнопки «Ок», с помощью кнопок навигации выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню

Режим фотосъемки

При включении видеорегистратор включается в режиме видеозаписи. Нажмите кнопку «» для съемки изображения и сохранения снимка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим просмотра/воспроизведения

Остановите видеозапись, если она началась автоматически. Длительно нажмите кнопку «Фото» для перехода в режим просмотра/воспроизведения. С помощью кнопок «» и «» выберите необходимый файл для просмотра. Чтобы начать или остановить воспроизведение видеозаписи нажмите кнопку «OK»

Для выхода в меню операций над файлами длительно нажмите кнопку «MIC». С помощью кнопок «» и «» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «OK»



Удаленные файлы невозможно восстановить. Будьте внимательны перед тем, как производить операцию удаления.

Информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления

Более подробную информацию по продуктам торговой марки *Blackview®*

Вы сможете найти на сайте blackview.ru

Сделано в КНР по заказу и под контролем:

ООО «ПремиумТорг»

Россия, 121170, г. Москва, Ул. Неверовского, дом 8, стр.11;

Товар не подлежит обязательной сертификации