

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Өндіруші алдынала ескертусіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды

www.zubr.ru

Версия: 280414

Руководство по эксплуатации


Быстро зарядное устройство импульсное универсальное

ЗБЗУ УИ

Русский язык | 3

Український язык | 10

Казахский язык | 16



Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Зарядное устройство (далее – ЗУ) предназначено для быстрого заряда аккумуляторных батарей шуруповертов «ЗУБР» серии ЗДА-хх-2 (всех возможных комплектаций).

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя и не используйте его в сырых помещениях.

Не используйте изделие с аккумуляторными блоками, не подходящими по техническим характеристикам, даже если установочное гнездо совпадает по размерам с креплением аккумулятора, а также не используйте с аккумуляторными блоками сторонних производителей.

Технические характеристики

Артикул	ЗБЗУ УИ
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Рабочее напряжение аккумуляторного блока, В	12–24
Номинальный ток, А	1,5
Время зарядки одного аккумуляторного блока, мин	60–90
Модели, аккумуляторных блоков, с которыми можно использовать	ЗАКБ-12 N15; ЗАКБ-14.4 N15; ЗАКБ-14.4 N20; ЗАКБ-18 N15; ЗАКБ-18 N20
Тип элементов питания, с которыми можно использовать	Ni-Cd, Ni-Mh
Автоматическое определение аккумуляторного блока	есть
Защита от перегрева, перезарядки и переполюсовки	есть
Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.0.007-75	II
Модели шуруповертов, с которыми можно использовать	ЗДА-12-2 ки(н, нф); ЗДА-14.4-2; ЗДА-14.4-2 ки(н); ЗДА-14.4-2 кин20; ЗДА-18-2 ки(н), ЗДА-18-2 кин20
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	–
Уровень звукового давления (k=3), дБ	–
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с ²	–
Вес, кг	0.3
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Зарядное устройство	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Быстро зарядное устройство импульсное универсальное

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Установочная ниша
- 2 Индикаторы режимов работы

Импульсный принцип заряда, реализованный в Вашем ЗУ, имеет существенные преимущества перед традиционными (трансформаторными) зарядными устройствами:

- ▶ высокий КПД;
- ▶ более щадящая зарядка аккумулятора;
- ▶ меньше нагрев.

Зарядное устройство полностью автоматическое:

- ▶ определяет тип (напряжение) установленного аккумуляторного блока;
- ▶ контролирует степень зарядки и температуру аккумуляторного блока;
- ▶ выключается по окончании заряда.

В данном зарядном устройстве реализованы следующие защиты аккумуляторного блока в процессе заряда:

- ▶ защита от перепадов напряжения в сети;
- ▶ защита от перегрева;
- ▶ защита от короткого замыкания;
- ▶ защита от переполосовки контактов.

Все это позволяет Вам обеспечить оптимальные условия эксплуатации самой важной части аккумуляторной техники – батареи.

Порядок работы

Для зарядки аккумуляторного блока необходимо подключить ЗУ к сети и поместить заряжаемую батарею в установочную нишу. Зарядное устройство оснащено индикаторами процесса заряда. Обозначение индикации светодиодов:

- ▶ красный светодиод выключен, зеленый горит – зарядное устройство включено в сеть;

- ▶ красный светодиод мигает, зеленый выключен – батарея заряжается;
- ▶ красный светодиод выключен, зеленый горит – зарядка окончена;
- ▶ оба светодиода горят, – температура батареи вне нормы (< 0°C или > 55°C);
- ▶ красный светодиод горит, зеленый выключен – ошибка в процессе зарядки.

По окончании заряда выньте аккумуляторную батарею из устройства и установите в инструмент «до щелчка». Убедитесь в надежной фиксации батареи.

Примечание! Процесс зарядки полностью автоматический – по окончании зарядки зарядное устройство выключается само. Однако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость батареи и срок ее службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве более, чем на восемь часов.

Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя, батарея может иметь встроенный термовыключатель.

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к батарее, находящейся на зарядке.

Используйте ЗУ только с указанными в технических характеристиках моделями шуруповертов и аккумуляторных блоков. Использование несоответствующей батареи (напряжение, тип элемента питания) может привести к выходу из строя этих элементов или изделия в целом.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и проверьте правильность индикации в соответствии с Порядком работы. Если индикация светодиодов не соответствует указан-

ной, обратитесь в сервисный центр для ремонта. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина несоответствия.

Не устанавливайте на изделие аккумуляторные батареи с другими характеристиками (напряжение, тип элемента питания) или других производителей – это может привести к недозаряду, перезаряду, перегреву, взрыву батареи, а также повреждению зарядного устройства.

Соблюдайте полярность контактов при установке аккумуляторного блока. В противном случае возможно повреждение или выход из строя как изделия, так и аккумуляторной батареи.

Берегите себя от удара электрическим током. Во время работы избегайте соприкосновения с контактами зарядного устройства, а также не замыкайте контакты между собой.

Следите за процессом заряда. Повышенный нагрев зарядного устройства (из-за неисправности заряжаемой батареи, несоответствия напряжения питающей сети, повышенной температуры окружающего воздуха) может привести как к выходу из строя ЗУ, так и к повреждению аккумуляторного блока.

Короткое время заряда (менее 30 минут) полностью разряженного аккумуляторного блока, сопровождающее его повышенным нагревом, свидетельствует о его повреждении. Замените неисправный аккумуляторный блок.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия, достаточные для охлаждения изделия.

Вынимайте аккумуляторный блок сразу же по окончании зарядки. Не оставляйте включенное или выключенное изделие с установленным блоком на долгое время.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все другие виды обслуживания должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием ЗУ. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует снять аккумуляторную батарею, отключить изделие от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниТЬ ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Перед установкой убедитесь в совпадении полюсов изделия и батареи.

Во избежание тепловых травм, не прикасайтесь к батареи, находящейся на зарядке.

Не замыкайте выводные контакты изделия.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

заполняется сервисным центром
кызымет көрсету орталығының толтырылды

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

дата приема _____
дата приему
Кабылдау уақыты
дата выдачи _____
дата выдачі
Берілген уақыты

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

D

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

E

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

F

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер



заполняется сервисным центром
заполненность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполненность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполненность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае примене-

ния для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а)** Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- б)** Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, недалеко от производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, недостаточно технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- в)** При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- г)** На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку
- д)** Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических счастей

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмен-

та на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте www.zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

A

заполняется сервисным центром кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
Дата приема	Кызымет көрсету орталығының толтырылышы
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылған белгілер

М.П.

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата приему _____
Кабылдау уақыты _____

Дат а выдачи _____
Дата выдачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

A

B

заполняется сервисным центром кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
Дата приема	Кызымет көрсету орталығының толтырылышы
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылған белгілер

М.П.

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата приему _____
Кабылдау уақыты _____

Дат а выдачи _____
Дата выдачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

B

C

заполняется сервисным центром кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
Дата приема	Кызымет көрсету орталығының толтырылышы
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылған белгілер

М.П.

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата приему _____
Кабылдау уақыты _____

Дат а выдачи _____
Дата выдачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год)
См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГТ)	

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Ернек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сату үақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Құрал жаһамдың құйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	M.P.
-----------------------------------------------------------	------

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается (не горит индикация)	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен светодиод	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен кабель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие выключилось во время работы	Аккумуляторная батарея заряжена	Снимите батарею с зарядки
	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработала термозащита	Дождитесь остывания батареи
	Неисправен электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Батарея быстро разряжается	Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки	Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору)
	Недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи	Замените батарею
	Внутреннее замыкание в батарее	Замените батарею
Батарея не заряжается полностью (до срабатывания индикации)	Неисправность зарядного устройства	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Замените батарею
	Срабатывание термозащиты батареи	Дождитесь остывания батареи

Шановний покупець!

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
- ▶ переконайтеся, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете правильно поводитися з інструментом і уникнеть помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керінництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

Пам'ятайте! Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

Призначення і область застосування

Зарядний пристрій (далі - ЗУ) призначено для швидкого заряду акумуляторних батарей шуруповертів «ЗУБР» серії ЗДА-xx-2 (всіх можливих комплектацій).

Уважно вивчіть даний посібник з експлуатації, в тому числі Додаток «Загальні інструкції з безпеки». Тільки так Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнеть помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для побутового використання в районах з помірним кліматом з характерною температурою від 0°C до +40°C, відносної вологості повітря не більше 80%, відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам Технічних регламентів Митного союзу:

- ▶ ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи з удосконаленням виробу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, не відображені в цьому посібнику і які не впливають на ефективну і безпечну роботу виробу.

⚠ УВАГА

Не піддавайте зарядний пристрій впливу дощу і не використовуйте його в вологих приміщеннях.

Не використовуйте виріб з акумуляторними блоками, не придатними за технічними характеристиками, навіть якщо установче гніздо збігається за розмірами з кріпленням акумулятора, а також не використовуйте з акумуляторними блоками сторонніх виробників.

ЫҚТЫМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАР

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Күрал косылмайды (корсеткіш жаңбайды)	Желіде кернеу жок	Желідегі кернеуді тексерініз
	Жарық диоды бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыныз
	Электронды компонент бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыныз
	Сым желі бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыныз
Жұмыс барысында күрал істен шыкты	Аккумулятор батарея сы зарядталған	Батареяны зарядқадан ажыратыныз
	Желіде кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріні
	Термосактау іске косылған	Батареяның сууын күтініз
	Электронды компонент бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыныз
Батарея тез уақыт ішінде тоғынан айрылады	Аз уақыт батареяның зарядталуы	Зарядталу уақытын ұлғайтыныз (корсеткіш бойынша)
	Батарея сыйымдылығына қажетті зарядталма салдары	Батареяны ауыстырыныз
	Батареяның ішкі тұйыкталуы	Батареяны ауыстырыныз
Батарея толығымен зарядталмайды (корсеткіш корсеткендей)	Зарядка күралының істен шығуы	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыныз
	Батареяның ішкі тұйыкталуы	Батареяны ауыстырыныз
	Батареяның термосактау іске косылған	Батареяның сууын күтініз

Технічні характеристики

Артикул	ЗБЗУ УИ
Номінальна напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Робоча напруга акумулятора, В	12–24
Номінальний струм, А	1,5
Час зарядки одного акумулятора, хв	60–90
Моделі, акумуляторних блоків, з якими можна використовувати	ЗАКБ-12 N15; ЗАКБ-14.4 N15; ЗАКБ-14.4 N20; ЗАКБ-18 N15; ЗАКБ-18 N20
Тип елементів живлення, з якими можна використовувати	Ni-Cd, Ni-Mh
Автоматичне визначення акумуляторного блоку	ε
Захист від перегріву, перезарядки і переполюсовки	ε
Клас електробезпеки за ГОСТ 12.2.0.007-75	II
Моделі шуруповертів, з якими можна використовувати	ЗДА-12-2 ки(н, нф); ЗДА-14.4-2; ЗДА-14.4-2 ки(н); ЗДА-14.4-2 кин20; ЗДА-18-2 ки(н), ЗДА-18-2 кин20
Рівень звукової потужності (к=3), дБ	–
Рівень звукового тиску (к=3), дБ	–
Середньоквадратичне віброприскорення (к=1,5), м/с ²	–
Вага, кг	0.3
Термін служби, років т	5

Комплектація

Зарядний пристрій	1 шт.
Інструкції з безпеки	1 екз.
Керівництво по експлуатації	1 екз.

⚠ УВАГА

Переконайтесь у відсутності видимих механічних пошкоджень вироби, які могли виникнути при транспортуванні.

Інструкції з експлуатації

Пристрій

- 1 Установча ніша
- 2 Індикатори режимів роботи

імпульсний принцип заряду, реалізований у Вашому ЗУ, має суттєві переваги перед традиційними (трансформаторними) зарядними пристроями:

- високий ККД;
 - більш щадна зарядка акумулятора;
 - менше нагрів.
- Зарядний пристрій повністю автоматичний:
- визначає тип (напруга) встановленого акумуляторного блоку;
 - контролює ступінь зарядки і температуру акумуляторного блоку;
 - вимикається після закінчення заряду.

В даному зарядному пристрої реалізовані такі види захисту акумуляторного блоку в процесі заряду:

- захист від перепадів напруги в мережі;
- захист від перегріву;
- захист від короткого замикання;
- захист від переполосювки контактів.

Все це дозволяє вам забезпечити оптимальні умови експлуатації найважливішої частини акумуляторної техніки - батареї.

Порядок роботи

Для зарядки акумулятора необхідно підключити ЗУ до мережі і помістити заряджає батарею в установчу нішу. Зарядний пристрій оснащений індикаторами процесу заряду. Позначення індикації світлодіодів:

- червоний світлодіод вимкнений, зелений горить – зарядка закінчена;
- обидва світлодіоди горять, – температура батареї поза нормою (< 0°C або > 55°C);
- червоний світлодіод горить, зелений вимкнений – помилка в процесі зарядки;

Після закінчення заряду вийміть акумуляторну батарею з пристрою і встановіть на інструмент «до клацання». переконайтесь в надійній фіксації батареї.

Примітка! Процес зарядки повністю автоматичний – після закінчення зарядки зарядний пристрій вимкнеться сам. Однак, якщо акумуляторна батарея залишиться в зарядному пристрої надовго, в силу саморозряду батареї зарядний пристрій буде періодично включатися на підзарядку. Це знижує робочу емність батареї і термін її служби. Тому не залишайте аку утворовану батарею в зарядному пристрої більш, ніж на 8 годин. Нагрівання батареї в процесі зарядки є нормальним. Щоб уникнути виходу з ладу, батарея може мати вбудований термовимикачем.

⚠ УВАГА

Для запобігання теплових травм не торкайтесь до батареї, що знаходитьсь на зарядці.

Використовуйте ЗУ тільки з зазначеними в технічних характеристиках моделями шуруповертів і акумуляторних блоків. Використання невідповідної батареї (напруга, тип елемента живлення) може привести до виходу з ладу цих елементів або виробу в цілому.

Рекомендації по експлуатації

Переконайтесь, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Перед першим використанням вироби увімкніть його без навантаження і перевірте правильність індикації відповідно до Порядку роботи. Якщо індикація світлодіодів не відповідає зазначеній, зверніться в сервісний центр для ремонту. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина невідповідності.

Әмбебап импульсті зарядтау құралы

ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шықкан бүйімдар, тез тозатын бөлшектер жөне шыбын заттар, сондай-ақ жетек белшебурел, аккумулятор блоктары, оқпандар, бағыттауш роликтер, сактау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шынкырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышактар, арапар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрғылар, триммере раналған қармақ баулар ж.т.с. с. жатады.

3) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізben расталған кепілдікті жағдай төнірігінде ақауды жою «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) аустыры болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (www.zubr.ru сайтында)

қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атавы көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса әкелісі немесе жіберініз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу негізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдікті тіркелу сертификатын көрсетіңіз.

Жартылай немесетолықбөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағымдар түсірге рүқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі үзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бул жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрон-дық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату көлісім шарт бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заң-ды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәллелденген сон, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу қүнінен басталады.

Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату қүнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату қүнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және әнер-кәсіптік жұмыстардан басқасында қесіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды

Пайдалану жөніндегі нұсқау

және әнеркәсіптік жұмыстардан басқасында қесіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 апталың ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелиген жағдайда ғана қарастырылады.

Тіркели тек қана www.zubr.ru өндірушінің сайтындағы Сервис белгімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелиін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысады растайтын тіркели сертификаты болып табылады, оны тіркели кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркели сатып алушының тіркели кезінде жеке мәліметтерін сактау рүқ-сатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

- a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған белшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.
- b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортасын қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.
- c) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстік кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, белшектердің және құрал үзілтерінің деформациясы немесе балкуы, жоғары температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараою немесе қую.
- d) Құралды жоғары қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану
- e) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғары ылғалдылық және жоғары температура, электр құралдың ауа жөндектіш саңылайына бірге заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл белшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

Швидкозарядний пристрій імпульсний універсалний

Не встановлюйте на виріб акумуляторні батареї з іншими характеристиками (напруга, тип елемента живлення) або інших виробників - це може привести до недозаряду, перезаряду, перегріву, вибуху батареї, а також пошкодження зарядного пристроя.

Дотримуйтесь полярності контактів при установці акумуляторного блоку. В іншому випадку можливе пошкодження або виход з ладу як вироби, так і акумуляторної батареї.

Бережітте себе від удару електричним струмом. Під час роботи уникайте доторкання з контактами зарядного пристроя, а також не замикайте контакти між собою.

Слідкуйте за процесом заряду. Підвищений нагрів зарядного пристроя (через несправність заряджаємої батареї, невідповідності напруги мережі живлення, підвищеної температури на-вколишнього повітря) може привести як до виходу з ладу ЗУ, так і до пошкодження акумулятора.

Короткий час заряду (менше 30 хвилин) повністю розрядженнем акумуляторного блоку, супроводжу-ване його підвищеним нагріванням, свідчить про його пошкодження. Замініть несправний акумуляторну батарею.

Для виключення перегріву робіть перерви в роботі вироби, достатні для охолодження вироби.

Виймайте акумуляторний блок відразу ж після за-кінчення зарядки. Не залишайте включеним виріб з встановленим блоком на довгий час.

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після за-кінчення роботи.

Періодично очищайте від бруду і пилу корпус виробу, кабель, та вентиляційні отвори.

Всі інші види обслуговування повинні проводитися тільки спеціалістами сервісних центрів.

Слідкуйте за справним станом ЗУ. У разі появи під-озрілых запахів, диму, вогню, іскор слід зняти акумуляторну батарею, відключити виріб від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здається ненормальним в роботі вироби, негайно припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерій граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилось або Ви не змогли усунуть ії, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний

стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

Керівництво по безпеці

Перед установкою переконаєтесь в збігу полюсів виробу і батареї.

Щоб уникнути теплових травм, не торкайтесь до батареї, що знаходиться на зарядці.

Не замикайте вивідні контакти виробу.

Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте виріб в надійному, сухому і недоступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснююте в коробках або кейсах. Виріб, що відслугував термін служби, додаткове приладдя і упаковку слід уникнути в екологічно чисто утилізувати.

Гарантійні забов'язання

Ми постійно піклуемсяся про попілшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і термін проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службу підтримки «ЗУБР» по електронній пошті на адресу: zubr@zubr.ru

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу,

а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти «ЗУБР» на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижчеперерахованих умов (№ 2-8) шляхом безкоштовного усунення недопіков інструменту протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту, для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширенна гарантія

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширенна гарантія надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії «ЗУБРА».

Реєстрація здійснюється лише на сайті виробника www.zubr.ru у розділі Сервіс. Підтвердженням участі в програмі розширеної гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрібкувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошується в процесі реєстрації.

3) Гарантія не поширюється на:

- a) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу
- b) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкцій по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначением, під час використання за ненормальних умов довкілля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувглювання дротів електродвигуна під дією високої температури
- c) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень
- d) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання
- e) Несправності інструменту унаслідок використання приладдя, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами «ЗУБР»
- f) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин
- g) Приладдя, бистроїзнашиваючи частини і витратні матеріали, що вийшли з буд унаслідок нормального зносу, такі як: пріводні ремені, акумуляторні блоки, стволи, що направляють ролики, захисні кожухи, цангі, патрони, підошви, пільйнє ланцюги, пільйні шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, буру, волосинь для тріммера і тому подібне
- h) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення
- i) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначением
- j) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії «ЗУБРА» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий

Әмбебап импульсті зарядтау құралы

Зақымдану себебі табылмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Басқа сипаттамасы бар (кернеу, қуат көзі) зарядка-ларын аккумулятор батареясына пайдаланбаңыз немесе басқа да өндірушілердікін – бул олар аккумулятордың зарядталмауына, шамадан тыс зарядталуына, қызуына, батареяның жарылуына, сонымен қатар зарядка құралының зақымдануына екел соқтырады.

Аккумулятор блогын орнатқанда байланыстар полярлығын сақтаңыз. Әйтпесе, құралмен қатар, аккумулятор батареясының зақымдануы мен істен шығуы болуы мүмкін.

Электр тоғынан үрдан сақтаныңыз. Жұмыс барысында зарядка құрал байланыстарының тотығынан және өзара әсерлесінен байқаныз.

Зарядталу үдерісін бақылаңыз. Зарядканың шамадан тыс қызығы (батарея зарядтануының істен шығуы, қуат көзінен сай кернеудің болмауы, қоршаган ауаның жоғары температурасы) ЗҚ мен бірге аккумулятор блогының істен шығуына екеледі.

Аз уақытта зарядтану уақыты (30 минуттанкем) толығымен аккумулятор блогының тоқтан айрылуы мен қоса, оның қызуы оның зақымдалғанын білдіреді. Зақымдалған аккумулятор блогын ауыстырыңыз.

Құрал қызып кетпес үшін үзіліс жасаңыз, жеткілікті сұзыңыз.

Аккумулятор блогы зарядкаланғаннан кейін, сұзырыңыз. Көп уақытқа орнатылған блогы бар құралды қосу немесе өшірілген күйінде қалдырмаңыз.

Жұмыс аяқталған соң, құралды жепіден ажыратыңыз.

Құралдың бетін және сым желіні, құрал тетігінің ауажаңалағышын оқтын-оқтын шаш-тозаңнан тазартыңыз.

Барлық жәндеу жұмыстары қызмет көрсету орталығында жасалуы тиіс.

ЗҚ дұрыс істеуін қадағалаңыз. Егер Сіз бөтен істі, тутінді, отты, үшқынды байқасаныз, онда аккумулятор батареясын шешіңіз, аспалты сөндірініз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер Сіз құралдың істен шыққанына назар аударсаныз, онда оны пайдалануды тоқтатыңыз

Құралдың технікалық курделілігіне байланысты шекті күйдің критериясы тұтынушы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның білшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Алдым қондырғымен бұйымның және батареи полюсов түйіс- иланасындар.

В аулақта- жылы жаракат, қол сұкпа- к батареи, бол- бас зарядке.

Бұйымның тұжырымның қарым-қатынастарын замықайте.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдаудың қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, косымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жабдық

- 1 Орнату құысы
- 2 Жұмыс режим көрсеткіштері

Зарядтың қарқынды принципі, Сіздің ЗК бар, дәстүрлі зарядка (трансформаторлармен) салыстырылғанда артықшылықтары бар:

- ▶ жоғары ПӘК;
- ▶ аккумулятор зарядтауының сақтығы;
- ▶ қызыу аз.

Зарядка құралы толығымен автоматталған:

- ▶ орнатылған аккумулятор блогының түрін (кернеуді) анықтайды;
- ▶ зарядтану деңгейін және аккумулятор блогының температурасын бақылайды;
- ▶ зарядталған соң əshed.

Осы зарядка құралында аккумулятор блогын зарядтағанда келесі сақтық үдерістері қарастырылады:

- ▶ жепідегі кернеу айырмасынан сақтау;
- ▶ қызудан сақтау;
- ▶ қысқа тұйықталудан сақтау;
- ▶ байланыстардың қарама-қарсы болуынан сақтау.

Сізге барлық осы ақпарат ең маңызды аккумулятор техникасындағы – батареяны қолдану мүмкіндігін туғызады.

Жұмыс реті

ЗК аккумулятор блогын зарядтау үшін қосасыз және қысқа зарядталатын батареяны орналастырыңыз. Зарядда құралы зарядталу үдерісін көрсеткіштер арқылы көрсетеді. Жарық диодтар мағынасы:

- ▶ қызыл жарық диод əшірген, жасыл күйеді - заряд құрылым желіге қосылған;
- ▶ қызыл жарық диод жыпылықтайды, жасыл əшірген - батарея оқталады;

- ▶ қызыл жарық диод əшірген, жасыл күйеді - зарядтау бітірген;
- ▶ екісі жарық диод күйеді - (< 0 немесе > 55) норма батареяның температурасы тыс;
- ▶ қызыл жарық диодтың күйеді, жасыл əшірген - зарядтауды процесстегі қате;

Зарядталған соң, аккумулятор батареясын құралдан алыңыз және құралды «шертүгे дейін» орнатыңыз. Батареяның дұрыс орналасқанын бақылаңыз.

Ескеңті! Зарядталу үдерісі толық автоматталынған – зарядқа құралы зарядкалығаннан кейін автоматты өздігінен сөнеді. Алайда, егер аккумулятор батареясы зарядқа құралында кеп уақыта қалса, онда батарея аккумулятор тоғынан айырлып үшін оқтын-оқтын зарядталынады. Бұл аккумулятордың жұмыс және оның қызмет ету мерзімін қысқартады. Сондықтан да, аккумулятор батареясын серіз сағаттан артық зарядқа құралында қосылған күйінде тастанаңыз.

Зарядтану күйінде батареяның қызыуидұрыс. Иsten шықкан жағдайда, батареяда термо-сөндіргіш енгізілген

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Зарядталынатын батареяның жылуынан жарақаттанбауызы үшін оны ұстамаңыз

ЗК тек қана көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес бұрандалы бекіткіштері мөдделдерімен және аккумулятор блогтарымен қолданыңыз. Сай емес батареяларды (кернеу, тоқ көз элементері) осы элементтердің немесе құралдың істен шығуына әкеледі.

Пайдалану жөніндегі көңестер

Сіздің желінде кернеу зарядтау құралының атаулы кернеуіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.

Құралды алғаш рет пайдаланғаныңызда оны жүктемесіз іске қосыңыз және Жұмыс реті бойынша көрсеткіштеріне сәйкес тексеріңіз. Берілген жарықдиодтары дұрыс емес болса, онда қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз.

Швидкозарядний пристрій імпульсний універсалний

(можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходять у власність компанії.

5) Гарантійні претензії приймаются протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або відправте несправний інструмент до вказаного в документації(на сайті www.zubr.ru) сервісного центру, приклавши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширенюю 60 місячно або розширенюю 36 місячною гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту спід приклади і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.

Інструмент, відсланий дилерові або в сервісний центр в частково або повністю розібраному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилерові або в сервісний центр несе власник інструменту.

6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не подовжується і не поновлюється.

8) Термін служби виробу складає 5 років.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Виріб не включається (не горить індикация)	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Несправний світлодіод	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний електронний компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний кабель	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Виріб вимкнулося під час роботи	Акумуляторна батарея заряджена	Зніміть батарею з зарядки
	Пропала напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Спрацював термозахист	Дочекайтесь охолодження батареї
	Несправний електронний компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Батарея швидко розряджається	Недостатній заряд батареї через малого часу зарядки	Збільште час зарядки, чекайте повного заряду (по індикатору)
	Недостатній заряд через зниження ємності батареї	Замініть батарею
	Внутрішнє замикання в батареї	Замініть батарею
	Несправність зарядного пристрію	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Батарея не заряджається повністю (до спрацювання індикації)	Внутрішнє замикання в батареї	Замініть батарею
	Спрацювання термозахисту батареї	Дочекайтесь охолодження батареї
	Несправність зарядного пристрію	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сымамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіліз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіліз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендердің және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіліз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұкият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Зарядтау құралы (бұдан әрі – ЗУ) «ЗУБР» ЗДА-xx-2 сериясының (барлық мүмкін жиынтықтарға) бұрандалы бекітіштерінің аккумулятор батареяларын зарядтауға арналған.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұкият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау» бөлімінде және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау» Косымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-көтердің алдын аласыз.

Құрал тұрмыстық жағдайда аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы 0°C -ден +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнегерінде, тікелей атмосфера шөгіндерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шандануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одагының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;

Әмбебап импульсті зарядтау құралы

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗБЗУ УИ
Атаулы қуат көз кернеуі, В	220
Жийлік, Гц	50
Аккумулятор блогының жұмыс кернеуі, В	12-24
Атаулы тоқ, А	1,5
Бір аккумулятор блогының зарядталатын уақыты, мин	60-90
Қолдануға болатын бұрандалы бекітіштердің үлгілері	ЗАКБ-12 N15; ЗАКБ-14.4 N15; ЗАКБ-14.4 N20; ЗАКБ-18 N15; ЗАКБ-18 N20
Қолдануға болатын тоқ көзінің элементтер түрі	Ni-Cd, Ni-Mh
Қызыдан, зарядталудан тыс және қарама-қарсы қою	бар
Аккумулятор блогын автоматты анықтау	бар
Электр қауіпсіздік класы бойынша МСТ 12.2.0.007-75	II
Қолдануға болатын бұрандалы бекітіштердің үлгілері	ЗДА-12-2 ки(н, нф); ЗДА-14.4-2; ЗДА-14.4-2 ки(н); ЗДА-14.4-2 кин20; ЗДА-18-2 ки(н), ЗДА-18-2 кин20
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	–
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	–
Орташа квадратты діріл тездектіші (k=1,5), м/с ²	–
Салмағы, кг	0.3
Жұмыс істеге мерзімі, жыл	5

Жиынтықтау

Зарядтау құралы	1 дана
Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқау	1 нұсқа

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зарядканы жаңбыр астына қалдырмаңыз және оны ылғал орындарда қолданбаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зарядканы жаңбыр астына қалдырмаңыз және оны ылғал орындарда қолданбаңыз.

Құралды техникалық сипаттамасы сәйкес кел-мейтін аккумулятор блогтарымен бірге, басқа өндірушілер аккумулятор блогтарын, аккумулятор бекіткіші орналасқан ұсынына, сәйкес келген күнде де қолданбаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіліз.