



Руководство по эксплуатации внешнего аккумулятора  
**Xiaomi Mi Power Bank 3 (10000 mAh)**  
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

## Благодарим за выбор внешнего аккумулятора

### Mi Power Bank 3, 10000 мАч

Данное изделие представляет собой переносное зарядное устройство большой емкости, в котором используются литий-полимерный аккумулятор и контроллер заряда-разряда, обеспечивающие высокую совместимость, а также безопасную и эффективную работу пользователя.

#### Примечание

1. Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой питания.
2. Внешний аккумулятор на 10000мАч Mi Power Bank 3 определяет состояние зарядки и разрядки автоматически.
3. Индикатор питания гаснет через 2 минуты после полной разрядки.

**Защита:** во внешнем аккумуляторе Mi Power Bank используется ряд технологий, которые обеспечивают защиту от перезарядки, чрезмерной разрядки, повышения температуры и короткого замыкания при любых условиях эксплуатации.

**Совместимость:** в продукте используется встроенный контроллер заряда, совместимый с большинством смартфонов, планшетов и других устройств.

#### Предупреждение

Внешний аккумулятор Mi Power Bank содержит литий-ионный аккумуляторный элемент. Чтобы избежать повреждения аккумуляторного элемента и других опасных ситуаций, не открывайте корпус изделия. Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте и не замыкайте накоротко внешний аккумулятор Mi Power Bank. Не подвергайте его воздействию влаги, источников огня и пламени. Не используйте изделие при температуре окружающей среды выше 60 °C (140 °F).

## Зарядка аккумулятора

Подключите адаптер питания Mi Power Adapter, чтобы зарядить внешний аккумулятор Mi Power Bank. Индикатор отобразит следующие характеристики зарядки:

| Заряд            | LED 1  | LED 2    | LED 3    | LED 4    |
|------------------|--------|----------|----------|----------|
| 0-25%            | Мигает | Не горит | Не горит | Не горит |
| 25-50%           | Горит  | Мигает   | Не горит | Не горит |
| 50-75%           | Горит  | Горит    | Мигает   | Не горит |
| 75-99%           | Горит  | Горит    | Горит    | Мигает   |
| Зарядка окончена | Горит  | Горит    | Горит    | Горит    |
| Ошибка зарядки   | Мигает | Мигает   | Мигает   | Мигает   |

## Зарядка других устройств от аккумулятора

| Заряд                | LED 1    | LED 2    | LED 3    | LED 4    |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Не хватка напряжения | Не горит | Не горит | Не горит | Не горит |
| 0-25%                | Мигает   | Не горит | Не горит | Не горит |
| 25-50%               | Мигает   | Мигает   | Не горит | Не горит |
| 50-75%               | Мигает   | Мигает   | Мигает   | Не горит |
| 75-100%              | Мигает   | Мигает   | Мигает   | Мигает   |

## Меры предосторожности

1. Проверьте, что внешний аккумулятор Mi Power Bank полностью заряжен при первом использовании.
2. Заряжая устройство с помощью внешнего аккумулятора Mi Power Bank, проверьте, что в вашем устройстве индикатор зарядки подтверждает исправную работу внешнего аккумулятора Mi Power Bank.
3. Во время зарядки внешнего аккумулятора Mi Power Bank или зарядки с его помощью другого устройства пользуйтесь стандартным зарядным кабелем.
4. Своевременно заряжайте внешний аккумулятор Mi Power Bank при низком уровне заряда аккумулятора.
5. При зарядке устройства с помощью внешнего аккумулятора Mi Power Bank устройство будет в первую очередь использовать энергию внешнего аккумулятора Mi Power Bank. После того как ваше устройство полностью зарядится, отсоедините внешний аккумулятор Mi Power Bank, чтобы избежать его дальнейшей разрядки.
6. Когда внешний аккумулятор Mi Power Bank переходит в режим защиты (индикаторы не загораются после нажатия кнопки проверки уровня заряда) из-за короткого замыкания или по другим причинам, зарядите его с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы вернуть внешний аккумулятор в рабочий режим.

**Слаботочный разряд:** когда внешний аккумулятор Mi Power Bank не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда, чтобы перейти в режим слаботочного разряда для зарядки небольших устройств (например, наушников Bluetooth и браслетов SmartBand). Светодиодные индикаторы засветятся последовательно один за одним, сигнализируя о том, что внешний аккумулятор Mi Power Bank находится в режиме слаботочного разряда. Чтобы выйти из режима слаботочного разряда, нажмите кнопку проверки уровня заряда

## Технические характеристики

**Модель:** PLM12ZM

**Емкость аккумулятора:** 10000 мАч

**Номинальная емкость:** 6000 мАч

**Рабочий диапазон температуры:** от +5° до +35°C

**Размеры:** 147 x 71.2 x 14.2 мм

**Порт входа:** 1x Micro USB, 1x USB-C

**Порт выхода:** 1x USB-A, 1x USB-C

**Параметры входа:** USB-A: 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A;  
USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

**Параметры выхода:** USB-A: 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A;  
USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

**Время зарядки:** 4 часов (адаптер 9V/2A или 12V/1.5A, стандартный кабель); около 6 часов (адаптер 5V/2A, стандартный кабель).